

IDF+

BOUCHE PORES ACRYLIQUE

**TOUS SUPPORTS
POREUX DU BÂTIMENT**

- HAUTE PERFORMANCE
- APPLICATION SIMPLE
- SANS MÉLANGE
- PRODUIT EN PHASE AQUEUSE

■ SUPPORTS RECOUVRABLES :

Le bouche pores acrylique MACTOP® IDF+ est un traitement préalable à l'application des vernis de finition MACTOP® OPTIMUM+, EXELIUM+ ou WAX+.

Sa structure moléculaire légèrement filmogène lui permet une pénétration profonde dans le support.

■ PRÉPARATION DU SUPPORT :

Les supports doivent être propres et secs avant application (éliminer toutes traces de gras ou salissures).

Dépoussiérer le support avant chaque application. Ne pas appliquer sur un enduit ciment de moins de 48 heures.

■ APPLICATION :

Bien agiter le jerrican avant utilisation.

Appliquer l'imprégnation à l'aide d'un rouleau microfibre ou d'un manchon mouilleur microfibre à saturation du support.

Éviter toute consommation excessive qui peut entraîner des désordres inesthétiques, et diminuer la qualité des systèmes de protection.

Cette étape est essentielle à la bonne étanchéité future de votre béton ciré.

Veillez à bien saturer votre béton ciré par l'application de multiples couches frais dans frais.

■ INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES :

PRÉSENTATION :

Liquide blanc de densité 1

CONDITIONNEMENT :

1, 5, 20, 200, 1000 litres

RENDEMENT :

en moyenne 100 à 200 g/m²

en fonction de la nature du support

TEMPÉRATURE D'APPLICATION :

Entre 10° et 30°C avec une température du support > 10°C

DÉLAI DE RECOUVREMENT :

4h minimum

NETTOYAGE DES OUTILS :

à l'eau avant séchage

RECOMMANDATIONS :

Craint le gel

C.O.V.: (selon directive 2004/42/CE

Catégorie A / Sous-catégorie G) :

< à 1 g/l

CLASSE DE TRANSPORT :

Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Règlement pour le transport de marchandises dangereuses par route).

■ PRÉCAUTIONS

IDF+ peut provoquer des irritations sur les peaux sensibles. Pour éviter cela, toujours porter des vêtements adéquats (gants, lunettes et masque).

Après un contact accidentel avec les yeux ou les muqueuses, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire et consulter impérativement un médecin.

■ AVERTISSEMENTS

Les quantités et les informations qui sont annoncées ci-dessus sont données sous toutes réserves en raison de la grande variabilité de la nature des supports.

Par ailleurs, ces indications ne sont données qu'à titre indicatif et les conditions d'emploi échappant à notre contrôle ne sauraient en aucun cas impliquer une responsabilité quelconque de notre part.



MAC 202 avenue des Carrières Zi La Plaine du Caire II 13830 Roquefort la Bédoule I France

SIREN 451 786 370 | www.matierecreation.fr | contact@matierecreation.fr | Tél : + 33 (0) 4 42 82 28 23 Fax : + 33 (0) 4 42 08 49 12